

# SINGER® | Lofjernere

En skånsom barbering fjerner nupper og lo som danner seg på jakker, frakker, sofaer, tepper, gardiner og ulltekstiler (tepper, gensere osv.), og får dem til å se nye ut.



BS201



BSM203

## Funksjoner

BS201

BSM203

På/av-bryter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-sikkerhetsstopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftig blad i rustfritt stål	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Justering i tre trinn for beskyttelse av stoffet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rensebørste og beskyttelsesbrett	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Støvboks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterideksel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteritype	D	C2 UM