



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

Med elektroniska funktioner och en LCD-skärm, är SINGER® | C7225 symaskin perfekt för både nybörjare och avancerade symaskiner. De 200 inbyggda sömmarna erbjuder 417 stygnapplikationer för att ge dig rätt söm för vilket tyg som helst, från lätt till flera lager av denim. En fullständig bruksanvisning finns tillgänglig online för nedladdning.

FUNKTIONER

417 sömmar

Brett utbud av sömnadstekniker för kreativitet och anpassning

LCD skärm

Visar tydligt den valda sömmen och stygninställningar för längd och bredd

Teckensnitt för bokstäver

Anpassa projekt med anpassade ord, fraser eller monogram

Trådklipp

Klipp av både över- och undertråden med en knapptryckning

Sömval med tryckknapp

Använd pekknapparna under LCD-displayen för att välja söm och se även inställningarna för sömmens längd och bredd.

8 automatiska 1-stegs knapphål

Skapa jämna knapphål i en stil som passar dina behov.

StayBright™ LED belysning

Flera lampor på båda sidor av nålen ger fri sikt över sömnadsområdet samtidigt som skuggor elimineras.

Inbyggd nålträdare

Trä nålen utan ansträngning för en snabbare start

Medföljande förlängningsbord

Ger en jämn sömnadsyta för att sy större projekt

Start/Stopp-knapp

Gör att du kan sy utan att använda fotpedalen

Kraftig metallram

Ger långvarig hållbarhet

C7225 Datoriserad symaskin



MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Standard-pessarfoot

Satinpessarfoot

Osynlig fällsömsfoot

Blixtlåsfot

Knapphålsfoot

Pessarfoot för att sy i knappar

Snoddfoot

Öppen pessarfoot

Kantlinjal

Filtbrickor

Skruvmejsel

Sprättare / Borste

Trådbricka

Extra trådpinne

5 undertrådsspolar, klass 15

Nålar

Förlängningsbord
medföljer



singer.com