SINGER

ORIGINAL SINCE 1851.

Käsikäyttöinen ompelukone harsintaan

- Täydellinen kaikentyyppisiin korjauksiin– kaikkea purkautuneiden saumojen korjaamisesta koristeellisten yksityiskohtien luomiseen
- Korjaus paikan päällä kompaktin ja kannettavan rakenteen ansiosta
- Ompele suoraommel napin painalluksella
- Akkukäyttöinen käytettäväksi tien päällä

Johdoton, kannettava kannettava korjauskone.

Helppo langansyöttö nopeaan korjaukseen. Toimii parhaiten kevyillä kankailla. Sisältää langan, puolat, neulat ja lankakaran. Paristot eivät sisälly pakkaukseen.

Huom: Pakkauksessa on skannattava QR-koodi, jonka voi skannata saadaksesi lisätietoja ja ohjeita.