

SINGER® | Fnugfjerner

Singer® Fnugfjerner

Gennem en blid "barbering" fjernes let fnuller, peeling, tråde og trævler fra f.eks. tøj, gulvtæpper og uldne overflader (plaider, sweatre etc.) og får dem til at se ud som nye igen.



BS201

















BSM203

Funktioner

BS201

BSM203

på / off		
Sikkerhedsafbryder		
Knivblade i Rustfrit Stål		
3-trins Sikkerhedsjustering til beskyttelse af tøjet		
Rensbørste og Beskyttelses Bakke		
Fnugopsamler		
Batteridæksel		
Batteritype	D	C2 UM