

 **SINGER** | HD6705C

Elektronisk symaskine

SY AF HJERTETS LYST



FUNKTIONER OG FORDELE



411 SØMME

Bred vifte af syteknikker til kreativitet og personlige projekter.

FORBEDRET NÅLEKRAFT

Mere kraft til tykke stoflag.

EKSTRA HØJ SYHASTIGHED

Professionel hastighed for hurtigere resultater.

LCD-SKÆRM

Viser tydeligt din valgte søm samt sømindstillinger for længde og bredde.

HASTIGHEDSSTYRING

Indstil maskinens maksimale syhastighed som ønsket, hvilket giver fuld kontrol.

SØMVALG MED TASTETRYK

Vælg din søm ved hjælp af touch-knapperne under LCD-skærmen og se sømmens længde- og breddeindstillinger.

BOGSTAVER

Personliggør projekter med dine egne ord, sætninger eller monogrammer.

7 AUTOMATISKE 1-TRINS KNAPHULLER

Sy ens knaphuller i en stil, der passer til dine behov.

HURTIG OG NEM TRÅDNING

Trådføringer, der er nemme at følge.

NÅLETRÅDER

Ubesværet trådning af nålen for en hurtigere start.

TOP DROP-IN SPOLE

Indsæt og overvåg nemt forsyningen af undertråd.

HÆFTEKNAP

Syr hæftesting i begyndelsen og slutningen for at forhindre trådene i at trævle

KRAFTIG METALRAMME

Helstøbt metalramme sikrer lang levetid.

PROGRAMMERBART NÅLESTOP OPPE/NEDE

Indstil nålens stopposition.

SÆNKNING AF TRANSPORTØR

Giver mulighed for flere syteknikker.

LED-LYS

Klar visning af syområdet, mens skygger fjernes.

JUSTERBAR STINGLÆNGDE OG -BREDDE

Tilpas sømme til kreative teknikker.

FRIARM

Sy oplægninger og manchetter uden problemer.

TRÅDKNIV

Skær tråden med integreret kniv på symaskinens hoved.

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Universalfod, lynlåsfod, knaphulsfod, trykfod til usynlig oplægning, trykfod til isyning af knap, Sew Easy-trykfod, satinsømsfod, overtransportør, trykfod med åben tå, relieffod, 4 spoler (SINGER class 15 transparent), stor trådrollekapsel lille trådrollekapsel, filt til trådrolleholder, ekstra trådrolleholder, L-skruetrækker, børste/opsprætter, støvhætte, nålepakke.

