

# SINGER® |-nukanpoistajat

Poistaa hellävaraisesti nukan ja nöyhden jakuista, takeista, sohvalta, matoista, verhoilukankaista sekä villapinnoista (huovat, neuleet jne.) ja tekee niistä kuin uusia.



BS201



BSM203

## Ominaisuudet

### BS201

### BSM203

ON/OFF-kytkin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto Stop -turvatoiminto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vahva terä ruostumatonta terästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolmiosainen säätö kankaan suojaamiseksi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhdistusharja ja suojakotelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pölysäiliö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paristokotelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paristotyyppi	D	C2 UM