



# SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

SINGER® M2405 symaskin erbjuder alla nödvändiga nyttsömmar som behövs för att sy klädesplagg och heminredning samt för att reparera trasiga kläder. Det är bara att vrida på sömnadsratten och välja din favoritsöm!

## FÖRDELAR & FUNKTIONER

8 sömmar – nytto- och dekorsömmar

4-steps knapphål

Justerbar stygnlängd

Snabb och enkel nålträdning

Enkelt sömval

Friarm

Robust metallram

Tillbehör medföljer

Manual tillgänglig endast online

Instruktionsfilmer finns tillgängligt på [www.singer.se](http://www.singer.se) samt på YouTube.

M2405  
Symaskin



## MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Pressarfot för att sy i knappar

Blixtlåsfot

Knapphålsfot

Nålpaket

Standard-pressarfot

Transparenta spolar

Trådbricka

Stoppningsplatta

Skruvmejsel

Sprättare



SINGER, and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Singer.com