



**SINGER** | HD6605C

Kraftig datastyrt symaskin

# SY AV HJERTETS LYST



## FUNKSJONER OG FORDELER

### 215 SØMAPPLIKASJONER

Et bredt spekter av syteknikker øker kreativiteten og gir bedre muligheter for tilpasning.

### BEDRE NÅLTRYKK

Mer kraft til flere lag med tykke stoffer.

### EKSTRA HØY SYHASTIGHET

Profesjonell hastighet gir raskere resultater.

### LCD-SKJERM

Viser tydelig sømmen du har valgt, samt søminnstillinger for lengde og bredde.

### VELG SØM MED ET TASTETRYKK

Bruk programtastene under LCD-vinduet til å velge søm, og se også sømmens innstillinger for lengde og bredde.



## RASK OG ENKEL ITRÆING

Itræingsveiledninger som er enkle å følge.

## NÅLITRÆER

Enkel itræing av nålen gir en raskere start.

## METALLRAMME

Innvendig metallramme gir lang levetid.

## DROP & SEW™ UNDERTRÅDSYSTEM

Lett å se og trø for en rask start.



## 6 AUTOMATISKE

### ETTRINNS-KNAPPHULLSSTILER

Lag ensartede knapphull i en stil som passer til dine behov.

## TRANSPORTØR

Tillater flere syteknikker.

## LED-BELYSNING

God oversikt over syområdet samtidig som skyggene reduseres.



## PROGRAMMERBAR NÅL OPP/NED

Angi stoppeposisjon for nålen.

## JUSTERBAR STINGLENGDE OG -BREDDE

Tilpasning av sømmer for bruk av kreative teknikker.

## FRIARM

Nå kan du enkelt sy falder og mansjetter.

## STINGPLATE I RUSTFRITT STÅL

Stoff, knapper og glidelåser glir jevnt over maskinens overflate.

## TRÅDKNIV

Klipp tråden med den integrerte kniven på maskinhodet.



## INKLUDERT TILBEHØR

Universalfot, Knapphullsfot, Usynlig faldsømfot, Glidelåsfot, Plattsømsfot, 4 spoler (SINGER Class 15 gjennomslittige), Stor snelleholder, Liten snelleholder, Filt til snellestift, Ekstra snellestift, L-skrutrekker, Børste / sprettekniv, Mykt deksel, Nålebrett.

