



# SINGER®

## ORIGINAL SINCE 1851.

Symaskinen SINGER® M1605 er lett og bærbar, noe som gjør den til et godt valg for å ta med på sykurs eller for å sy der hvor det er lite plass. Takket være forhåndsinnstilt stinglengde og -bredde vil selv nybegynnere synes at denne maskinen er superenkel å bruke. Sy moter, lappetepper eller gjør en enkel reparasjon - du kan gjøre alt!

### FUNKSJONER OG FORDELER

6 Sømmer – grunnleggende og dekorative sømmer for de viktigste syteknikkene

Fire-trinns knapphull - fine knapphull for prosjektene dine med bare 4 steg

Forhåndsinnstilt stinglengde og -bredde - de rette søminnstillingene for hver søm du har valgt, uten at du må gjette

Rask og enkel tredning - kom i gang med å sy raskere med tredningsveiledninger som er enkle å følge

Enkelt sømvalg - velg din søm med det enkle hjulet

Lett og bærbar – lett å bære og oppbevare

Syområde i full størrelse – med plass til dine sy- og quilteprosjekter

Metallchassis - gir lang holdbarhet

Friarm– sy små, vanskelig tilgjengelige områder som buksesbein og erme-mansjetter med letthet

GRATIS tilbehør – viktig for å komme igang

Online bruksanvisning - tilgjengelig for å se eller laste ned når som helst

Instruksjonsvideo online - lær maskinens grunnleggende ting som tredning, sømvalg og mer

## M1605 Symaskin



### STANDARD TILBEHØR

Standardfot

Glidelåsfot

Knapphullsfoot

Stoppeplate

Nåler

Spoler: SINGER® Class 15

Stingplate

Skrutrekker

Filt til snellepinnen

Sprettekniv / Børste



SINGER, and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Singer.com