



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

Symaskinen SINGER® M2105 er lett og bærbar, noe som gjør den til et godt valg for å ta med på sykurs eller for å sy der hvor det er lite plass. Den har 8 sømmer, alle med forhåndsinnstilt stinglengde og -bredde, slik at du ikke må gjette – perfekt for nybegynneren!

Sy moteklær, innredning, quilter og mye mere.

FUNKSJONER OG FORDELER

8 Sømmer – grunnleggende og dekorative sømmer for de viktigste syteknikkene

Fire-trinns knapphull - fine knapphull for prosjektene dine med bare 4 steg

Forhåndsinnstilt stinglengde og -bredde - de rette søminnstillingene for hver søm du har valgt, uten at du må gjette

Rask og enkel tredning - kom i gang med å sy raskere med tredningsveiledninger som er enkle å følge

Enkelt sømvalg - velg din søm med det enkle hjulet

Lett og bærbar – lett å bære og oppbevare

Syområde i full størrelse – med plass til dine sy- og quilteprosjekter

Friarm– sy små, vanskelig tilgjengelige områder som buksesbein og erme-mansjetter med letthet

Metallchassis - gir lang holdbarhet

GRATIS tilbehør – viktig for å komme igang

Online Instruction Manual – Available to view or download anytime

Instruksjonsvideo online - lær maskinens grunnleggende ting som tredning, sømvalg og mer

M2105 Symaskin



STANDARD TILBEHØR

Standardfot

Glidelåsfot

Knapphullsfot

Knappisyingsfot

Kant / Quilte Guide

Stoppeplate

Snellestopper

Nåler

Spoler: SINGER® Class 15

Stingplate

L-Skrutrekker

Filt til snellepinnen

Sprettekniv / Børste



SINGER, and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.å.r.l. or its Affiliates. ©2019 The Singer Company Limited S.å.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Singer.com