



SINGER®

LEGACY™ C440

TILLBEHÖR SOM INGÅR

Nålpaket
5 undertrådsspolar, klass 15
Sprättare
Borste
Skruvmejsel
Extra trådullehållare
Filtbrickor
Skruvmejsel för stygnplåten
Trådbricka, stor
Liten trådbricka
Standardpressarfot (A)
Satinfot (B)
Pressarfot för överkastning (C)
Osynlig fällsömsfot (D)
Blixtlåsfot (E)
Knapphålsfot (F) och underplåt
Fot för raksöm och patchwork (G)
Pressarfot för att sy i knappar (M)
Öppen pressarfot (N)
Kant-/quiltlinjal
Trådnät



EGENSKAPER

- 200 sömmar
- 13 knapphål
- OneTouch™ enkelt sömval med knappval
- Sy bokstäver och siffror, Plus Memory
- LCD Touchskärm
- Trådklippknapp
- Start & Stop-knapp
- Extra stor sömnadsyta
- 3 st STAYBRIGHT™ LED lampor
- Programmerbar nål upp / nere
- Justerbar stygnbredd, stygnbredd och densitet
- Nålträdare
- Spegelvänd
- Sy med tvillingnål
- Sänkbara matartänder
- Tillbehör ingår