



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

Täydellinen kone aloittevalle ompelijalle, 11 ommelta ja 70 ommelasetusta antaa sinulle oikean ompeleen mille tahansa kankaalle. Ompeleet näkyvät selkeästi koneen etuosassa, joten ompeleiden valinta on helppoa nuppia kääntämällä. Täydellinen ohjekirja on saatavilla nettisivuilta ladattavaksi milloin tahansa.

Toiminnot

70 ommelta

Tärkeitä tekniikoita kaikentyyppisiin ompeluprojekteihin. Nopea ja helppo langoitus helposti seurattavan oppaan avulla.

Säädettävä tikin pituus

Sopeudu luoviin tekniikoihin

4-vaiheinen napinläpi

Napinlävet niinkin yksinkertaiset kuin 1,2,3,4

Neulan langoittaja

Helppo neulanlangoitus nopeaan aloitukseen.

Helppo ommelvalinta

Ompeleet näkyvät selkeästi ommelvalitsimessa. Valitse ommel kääntämällä valitsinta.

Vapaa varsi

Ompele helmat ja hihansuut helposti

4 paininjalkaa mukana

Laajenna koneesi kapasiteettia eri tekniikoita varten.

Edestä laitettava puola

Puola on helppo asettaa.

Vahva metallirunko

Tarjoaa pitkäkestoista kestävyyttä.

M2505



Mukana tarvikkeet:

Yleispaininjalka

Vetoketjupaininjalka

Napinläpijalka

Napinompelujalka

Ruuvimeisseli

Parsinlevy

Jarruhuopa

Ratkoja / harja

5 puolaa, luokka 15

Neuloja

Lankarullanpidike

Pehmeä huppu

singer.com