



# SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

Täydellinen kone aloittelevalla ompelijalla, 21 ommelta 88 ommelasetusta antavat sinulle oikean ompeleen mille tahansa kankaalle. Ompeleet näkyvät selkeästi koneen etuosassa, joten ompeleiden valinta on helppoa nuppia kääntämällä. Täydellinen ohjekirja on ladattavissa nettisivuilta milloin tahansa.

## Toiminnot

### 88 ommelta

Tärkeitä tekniikoita kaikentyyppisissä ompeluprojekteissa

### Nopea ja helppo langoitus

Helppo seurata oppaan avulla

### Säädettävä pistonpituus

Sopeudu luoviin tekniikoihin

### 4-vaiheinen napinläpi

Napinlävet niinkin yksinkertaiset kuin 1,2,3,4

### Neulanlangoittaja

Helppo langoitus ompelun nopeaan aloitukseen

### Helppo ommelvalinta

Ompeleet näkyvät selkeästi ommelvalitsimessa. Valitse ommel kääntämällä valitsinta.

### Vapaa varsi

Ompele helmat ja hihansuut helposti

### 4 paininjalkaa mukana

Laajenna koneesi kapasiteettia eri tekniikoille

### Edestä laitettava puola

Puolat on helppo laittaa paikalleen.

### Vahva metallirunko

Tarjoaa pitkäkestoista kestävyyttä.

## M2605



## Mukana tarvikkeet:

Yleispaininjalka

Vetoketjupaininjalka

Napinläpijalka

Napinompelujalka

Ruuvimeisseli

Parsinlevy

Jarruhuopa

Ratkoja / puhdistusharja

5 puola, luokka 15

Neuloja

Lankarullanpidike

Pehmeä huppu

[singer.com](http://singer.com)