



# SC220

## ORIGINAL SINCE 1851.

402 ommel vaihtoehdolla SINGER® SC220 -ompelukoneessa on oikea ommel jokaiselle kankaalle. Luo helposti yhtenäiset napinlävet tarpeisiisi sopivalla tyyllillä kymmenen automaattisen 1-vaiheisen napinläven avulla. Voit jopa yksilöidä projektejasi kirjaimilla käyttämällä sisäänrakennettuja aakkosompeleita. Yksinkertaisten ominaisuuksien ansiosta tämä kone on ihanteellinen sekä aloittelijoille että edistyneille ompelijoille. Täydellinen ohjekirja on ladattavissa nettisivuilta milloin tahansa.



SC220-RD



SC220-GN



SC220-GY

## TOIMINNOT

### 402 ommelta

Laaja valikoima ompelutekniikoita luovuuteen ja yksilöllisiin projekteihin

### Erilaisia fontteja

Yksilöi projektejasi omilla sanoilla, lauseilla ja monogrammeilla

### Neulanlangoittaja

Helppo neulanlangoitus nopeaan aloitukseen.

### Nopeuden säätö

Aseta koneen suurin ompelunopeus saadaksesi täyden hallinnan.

### Ohjelmoitava neula ylös/alas toiminto

Aseta neula haluttuun pysäytysasentoon.

### 10 automaattista 1-vaiheista napinläpeä

Luo tasaiset napinlävet tarpeisiisi sopivalla tyyllillä.

### Säädettävä langankireys

Mahdollistaa useita ompelutekniikoita

### Start/Stop-painike

Voit ommella ilman jalkasäädintä

### LCD-näyttö

Näyttää selkeästi valitun ompeleen sekä pituuden ja leveyden ommelasetukset

### Ommelvalinta nappia painamalla

Luo yhtenäiset napinlävet tarpeisiisi sopivalla tyyllillä.

### Säädettävä pistonpituus ja leveys

Säädä ompeleita erilaisia tekniikoita varten

### Kaksoisneulan turvallisuus

Rajoittaa ompeleen leveyttä kaksoisneulaa käytettäessä varmista, että neula ei osu paininjalkaan

## MUKANA TARVIKKEET

Yleispaininjalka

Vetoketjupaininjalka

Satiiniommeljalka

Napinläpijalka

Napinompelujalka

Piilo-ommeljalka

3 kpl neuloja

Kaksoisneula

Ratkoja / harja

Pieni ruuvimeisseli

Lisälankatappi

4 puola (SINGER®-luokan 15J läpinäkyvä)

Lankarullanpidike

[singer.com](http://singer.com)